

## **[R200/400] Mój ABS świruje. Co może być przyczyną?**

Napisane przez

wtorek, 30 listopada 1999 01:00 - Ostatnio zmieniane wtorek, 25 maja 2010

---

Jeżeli ABS włącza się nie wtedy, kiedy powinien (np. przy małych prędkościach podczas dojeżdżania do światła), to najbardziej prawdopodobną przyczyną jest pęknięty pierścień ABSu. Należy wjechać autem na kanał i dokładnie przyjrzeć się pierścieniom w każdym kole.