

[Seria L] Jakie świece żarowe zamontować?

Napisane przez

wtorek, 30 listopada 1999 04:00 - Ostatnio zmieniane czwartek, 01 listopada 2012

W turbodieslach serii L montowanych w ROVERkach (niezależnie od rocznika) fabrycznie instalowano świece BERU o oznaczeniu 0 100 226 184.

Inne opcje to:

- BOSCH 250 202 025 45-51
- BORG BRG 5020025 30
- NGK DP17 (Y- 730U) 32-38